


# DOMOSTIK©

## Boîtier de surveillance active



### Table des matières

Conditions Générales d'utilisation (CGU).....	2
Description.....	4
Contenu de la box.....	5
Fonctionnalités.....	6
Mise en route.....	7
📷 Guide de Démarrage Rapide :.....	7
1. Mise sous tension.....	7
2. Configuration du WiFi.....	7
3. Connexion à votre Box par Internet Interface Web.....	7
Après connexion du boîtier au réseau.....	8
L'accès à l'interface d'utilisation.....	8
💡 Conseils & Dépannage.....	8
Sécurité.....	10



## **Conditions Générales d'utilisation (CGU)**

www.domostick.eu est un ensemble de logiciels gérant la :

Vidéo, Alarme, etc, dans une habitation  
Ne couvre pas la connexion Internet, l'écran, le clavier, la souris

### **ARTICLE 1**

Les présentes « conditions générales d'utilisation » ont pour objet l'encadrement juridique de l'utilisation du boîtier et de ses services.

Ce contrat est conclu entre : le gérant ci-après désigné « l'Éditeur »,  
Toute personne physique majeure ou morale souhaitant posséder le boîtier et à ses services, ci-après appelé « l'Utilisateur ».

Les conditions générales d'utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur, et son achat vaut acceptation de ces conditions.

### **ARTICLE 2**

Le boîtier est édité par fil2dev, dont le siège social est situé au 404 allée des gorfous 83600 Fréjus.

Le boîtier et ses différents services peuvent être interrompus ou suspendus par l'Éditeur, notamment à l'occasion d'une maintenance, sans obligation de préavis ou de justification.

### **ARTICLE 4**

L'Utilisateur est responsable des risques liés à l'utilisation de son identifiant de connexion et de son mot de passe.

Le mot de passe de l'Utilisateur doit rester secret. En cas de divulgation de mot de passe, l'Éditeur décline toute responsabilité.

L'Utilisateur assume l'entière responsabilité de l'utilisation qu'il fait des informations et contenus présents sur le site fil2dev.

Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du site.

### **ARTICLE 3**

Tout dysfonctionnement du réseau ne peut engager la responsabilité de l'Éditeur.

De même, la responsabilité du boîtier ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers.

fil2dev s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. Toutefois, il n'apporte pas une garantie de sécurité totale.

L'Éditeur se réserve la faculté d'une non-garantie de la fiabilité des sources, bien que les informations diffusées sur le site soient réputées fiables.

#### ARTICLE 4

Les contenus du site (logos, textes, éléments graphiques, vidéos, etc.) sont protégés par le droit d'auteur, en vertu du Code de la propriété intellectuelle.

Ces derniers peuvent être utilisés par les utilisateurs à des fins privées ; tout usage commercial est interdit.

#### ARTICLE 5

L'Utilisateur doit obligatoirement fournir des informations personnelles pour procéder à son inscription sur le site.

L'adresse électronique (e-mail) de l'utilisateur pourra notamment être utilisée pour la communication d'informations diverses et la gestion du compte.

fil2dev garantit le respect de la vie privée de l'utilisateur, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles.

L'Utilisateur exerce ce droit par mail à [contact.fil2dev@gmail.com](mailto:contact.fil2dev@gmail.com)

#### ARTICLE 6

fil2dev se réserve le droit de modifier les clauses de ces conditions générales d'utilisation à tout moment et sans justification.

#### ARTICLE 7

La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l'égard de l'Utilisateur à compter du début de l'utilisation du service.

#### ARTICLE 8

Le présent contrat dépend de la législation française.

En cas de litige non résolu à l'amiable entre l'Utilisateur et l'Éditeur, les tribunaux de Fréjus (83600) sont compétents pour régler le contentieux.

#### ARTICLE 9

fil2dev n'est pas responsable de tout problème de pièces détachées, etc, et du montage

## Description









Un écosystème logiciel unifié : Vidéoprotection, détection de présence et gestion intelligente de l'habitat... Tout est centralisé au même endroit.

- ✓ Robustesse & Simplicité : Une architecture logicielle repensée pour une stabilité à toute épreuve et une prise en main immédiate.
- ✓ Pilotage en temps réel : Un tableau de bord dynamique pour garder un œil sur votre foyer, où que vous soyez.
- ✓ Alertes Intelligentes : Ne soyez plus submergé de notifications inutiles. Recevez l'essentiel par mail, au bon moment.
- ✓ Sécurité & Mobilité : Grâce à l'intégration d'un VPN, accédez à votre interface d'administration à distance avec une sécurité de niveau entreprise.
- ✓ Intégration de l'IA
- ✓ Streaming

## Contenu de la box


- 1 Documentation
- 1 Boîtier
- 1 Alimentation
- 1 Carte SSD
- 1 Logiciel
- 1 Manuel d'installation
  
- 1 Connexion Internet non fournie

## Fonctionnalités

-  Détection Mouvements
-  Visualisation des mouvement
-  Alerte par mail
-  Prendre une photo des lieux
-  Direct vidéo (stream)
-  Test des leds
-  Test d'envoi de Mail
-  Redémarrage pour installation de l'application en cas de coupure électricité

Interface d'utilisation

Url : [http\[s\]://192:168.1.XX:5000](http://192:168.1.XX:5000)



The screenshot displays the Domostick web interface. On the left, there is a control panel for the alarm system. The 'Alarme' section is currently 'Désactivée' (Deactivated) and can be switched to 'Armée' (Armed). It shows a timer for '2 alarme(s)' and a 'Photo' button. Below this, the 'DIRECT VIDÉO' section has 'OFF' selected and a 'STREAM' button. To the right of the alarm controls is a log window showing two entries: 'mouvement-20260224\_1C'. Below the log is a 'Vider' (Clear) button. The bottom left section, titled 'Utilisateur : philippe', contains buttons for 'Test leds', 'Test mail', 'Restart application', and 'Reboot Système'. At the very bottom, a status bar shows 'Version: 2.0', 'Mise à jour: 2026/02', and 'Boitier ID: 202601311055'. On the right side of the interface is a large live video feed showing an indoor scene with a chair and a wall with a 'FAPA' sign.

## Mise en route



Félicitations pour l'achat de votre boîtier ! Suivez ces **3 étapes simples** pour mettre votre système en ligne en moins de 2 minutes.

Déballer le matériel fourni soigneusement



### Guide de Démarrage Rapide :

#### 1. Mise sous tension

- Brancher le boîtier sur une prise secteur secteur 220~ à l'aide de l'adaptateur fourni.

#### 2. Configuration du Wi-Fi.

- Munissez-vous de votre smartphone et ouvrez les réglages **Wi-Fi**.
- Chercher le réseau nommé : **domostick**. Celui-ci s'affiche normalement en quelques secondes
- Connectez-vous à ce réseau. En indiquant le mot de passe par défaut : **admin123**.
- Une notification devrait apparaître automatiquement sur votre téléphone : "*Se connecter au réseau*". Cliquer dessus.
  - *Si la notification n'apparaît pas, ouvrez votre navigateur internet et tapez l'adresse : `http://10.42.0.1`*

#### 3. Connexion à votre Box par Internet Interface Web

- Sur la page qui s'affiche, sélectionner votre réseau Wi-Fi domestique dans la liste (le SSID)
- Entrer votre mot de passe Wi-Fi personnel.
- Cliquer sur "**Connecter**".
- Le réseau **domostick** disparaîtra et votre boîtier sera désormais actif sur votre réseau privé.

Après connexion du boîtier au réseau






#### L'accès à l'interface d'utilisation

Url : `http[s]://192:168.1.XX:5000`

## **Conseils & Dépannage**

- **Le réseau de configuration n'apparaît pas ?** Débranchez et rebranchez le boîtier. Attendez 2 minutes.
- **Changement de Box Internet ?** Si le boîtier ne trouve plus son réseau habituel, il réactivera automatiquement le mode configuration (**domostick**) après quelques minutes pour vous permettre de le reconnecter.

Vous changez de box ou de fournisseur Internet, reprenez à partir de la première étape



## Sécurité

L'utilisation d'un VPN est fortement recommandée afin d'assurer la sécurité de l'accès au boîtier depuis l'extérieur